

取扱説明書

小容量無停電電源装置

NetpowerProtect シリーズ (1400VA,3000VA)

形式 M-SPS 014SA11W (1400VA)

M-SPS 014RA11W (1400VA)

M-SPS 030SA11W (3000VA)

M-SPS 030RA11W (3000VA)

警告表示について

本取扱説明書では安全上の注意点を、以下のマークとともに表示しています。

<u> </u>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡する可能性、 又は重傷を負う可能性があることを示しています。
△ 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性があること、及び物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。
重要	この表示は使用する時に注意して頂きたいことを示しています。

電波障害の防止について

本 UPS は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)が制定するクラス A 情報装置に対する規制条件を満たしています。

この規制条件は、商工業地域におけるデータ処理装置、及び事務用電子機器に電波妨害を発生しないように定められています。

従って、住宅地域またはその隣接した地域でご使用になると、ラジオやテレビジョン受信機等に 電波妨害を発生させる原因となることがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう 要求されることがあります。

高調波電流障害の防止について

本 UPS は、汎用 UPS の高調波抑制対策ガイドラインに準拠しています。

Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 登録商標です。

NetWare は、米国 Novell,Inc.の登録商標です。

本取扱説明書に表記されているその他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

All Rights Reserved, Copyright © 富士電機株式会社 2001

梱包物を確認して下さい

本装置をご使用になる前に、次の物が梱包されていることをお確かめ下さい。万一、破損や足りない物がございましたら恐れ入りますが、弊社担当 CE までご連絡下さい。

△ 注意

・本装置は重量物です。作業は2~3人で行って下さい。

本装置を取り出す時や設置する時は、水平、且つ平らな場所で行って下さい。 また、転倒や落下等の事故がないように十分ご注意下さい。 本装置の重量は次の通りです。

M-SPS014SA11W: 19.0 kg
M-SPS014RA11W: 19.5 kg
M-SPS030SA11W: 41.0 kg
M-SPS030RA11W: 38.0 kg

型名	梱包物	個数
M-SPS014SA11W	・自立型 UPS/1400VA・保証書・取扱説明書(本書)	1 台 1 部 1 部
M-SPS014RA11W	 ・ラックマウント型 UPS/1400VA ・ラック搭載用右レール ・ラック下数 (M6) ・位置決め用ワッシャ ・落下防止ワイヤ ・落下防止ワイヤ取付ネジ(M4) ・保証書 ・取扱説明書(本書) 	1 台本 1 本本 12 個 8 個本 2 個部 1 部
M-SPS030SA11W	・自立型 UPS/3000VA・固定金具・M6 ネジ・保証書・取扱説明書(本書)	1台 2個 4個 1部 1部
M-SPS030RA11W	 ・ラックマウント型 UPS/3000VA ・ラック搭載用右レール ・ラック搭載用左レール ・ラック取付ネジ(M6) ・位置決め用ワッシャ ・落下防止ワイヤ ・落下防止ワイヤ取付ネジ(M4) ・保証書 ・取扱説明書(本書) 	1 台 1 本 1 2 個 8 個 1 本 2 個 1 部 1 部

目次

1	. はじ	めに	1
	1 - 1	はじめに	1
	1-2	動作原理	2
	1-3	安全上のご注意	3
	1-4	使用上のご注意	5
2	. 概要		7
	2-1	各部の名称と働き	7
3	. 設置		10
	3-1	設置場所	10
	3-2	自立型 UPS(M-SPS030SA11W)の取付方法	13
	3-3	ラックマウント型 UPS(M-SPS014RA11W、M-SPS030RA11W)の取付方法	14
	3-4	入力電源の接続	17
	3-5	交流入力プラグ、端子台の仕様	18
	3-6	交流出力コンセントの仕様	19
	3-7	交流入力側、出力側の配線	19
	3-8	インターフェースポートについて	22
4	 . 運転		23
	4-1	電源を入れる	23
	4-2	電源を切る	24
5	 .点検		25
	5-1	日常点検	25
	5-2	バッテリの点検 (バッテリチェック)	25
6	 . トラ:	ブル時の対応	27
	6-1	動作モードー覧表	27
7	 . 保守		32
	7-1	バッテリの交換	32
	7-2	保管	34
		本装置の廃棄	
8	 . 定格		
		 定格仕様	
	 . 付録		
		・バッテリタ共時間(バックアップ時間)について	20

1. はじめに

1-1 はじめに

このたびは、弊社の高機能無停電電源装置(M-SPS014SA11W/M-SPS014RA11W/M-SPS030SA11W/M-SPS030RA11W)(以後、本装置 又はUPSと記述します)をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本取扱説明書には、本装置を安全にご使用頂くための重要な情報が記載されています。本装置をご使用の前に本取扱説明書を熟読して下さい。

特に本取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」、「使用上のご注意」を良く読み、充分理解して頂き、本装置をご使用の際はその内容を充分お守り下さい。

また、本取扱説明書は大切に保管して下さい。

■注意事項

最初に本取扱説明書をお読み下さい。本書では、UPS の性能を最大限生かして有効寿命の間ご使用頂けるよう、安全上のご注意、使用上のご注意、設置、運転、点検等について説明しています。また、UPS の動作原理について述べ、この原理によって停電や瞬断、その他の入力電源異常で発生する問題が回避されることを説明しています。

UPS で何らかの問題が生じた場合、カスタマーサービスに連絡する前に、本取扱説明書を参照して下さい。

■梱包材の保管

UPS の梱包材は、輸送中に生じる衝撃から装置を保護します。故障等で UPS を返送する際には、この梱包材が必要となりますので大切に保管して下さい。

1


この梱包材を使用せずに輸送中に発生した破損は保証の対象にはなりません。

1-2 動作原理

(1)通常運転時

通常、UPS は入力電源(100VAC)からの電力を接続機器(ワークステーション、サーバ、ファイル装置等)に供給します。


同時に、UPS 内部のバッテリを充電して、停電や瞬断、その他の入力電源異常に備えます。



(2)バックアップ運転時

入力電源の停電や瞬断等、UPS の運転中に入力電源異常が発生した場合は、自動的に UPS 内部のバッテリから安定した電力が接続機器に供給されます(バックアップ運転)。

バックアップ運転中に復電する(入力電源が定格仕様範囲内に戻る)と自動的に通常運転に戻ります。



1-3 安全上のご注意

/!\ 警告

・本装置のカバーは取り外さないで下さい。

本装置内部には電圧の高い部分があり、感電の恐れがあります。

⚠ 注意

・冷却ファンや吸気孔に棒や指を入れないで下さい。

感電やけがの恐れがあります。

日常点検以外の保守(バッテリ交換、冷却ファン交換等)については、専門の技術者が 行って下さい。

感電の恐れがあります。

- ・以下の方法で接地を行って下さい(D種接地)。
 - M-SPS014SA11W / M-SPS014RA11W:

アース付きの電源コンセントに交流入力プラグを接続して下さい。

• M-SPS030SA11W/M-SPS030RA11W:

アース端子(入力端子台:端子記号 PE(G))に接地線を接続して下さい。

本装置(M-SPS014SA11W/M-SPS014RA11W)の交流入力プラグを、他の UPS の 交流出力コンセントに接続しないで下さい。


誤動作や故障の原因になる恐れがあります。

・本装置(M-SPS030SA11W/M-SPS030RA11W)の交流入力端子台に、他の UPS の交流 出力を接続しないで下さい。

誤動作や故障の原因になる恐れがあります。

・日本国内の商用電源(100VAC)は通常、接地極(アース)と別に、接地側極と非接地側極があり次の図のように配線されています。接続する前に確認して下さい。

逆に接続すると、ノイズによる誤動作や感電の恐れがあります。



3

- 本装置や接続機器の保守の際には、以下の処置を行って下さい。
 - M-SPS014SA11W / M-SPS014RA11W:

接続機器の電源を切り、本装置の出力を止めてから本装置背面の交流入力プラグを入力電源コンセントから抜いて下さい。

• M-SPS030SA11W / M-SPS030RA11W:

接続機器の電源を切り、本装置の出力を止めてから、本装置背面の入力ブレーカを切り、さらに入力の系統を切り離して下さい。

・上に乗ったり、物を置いたりしないで下さい。

けがや転倒の恐れがあります。

・本装置は重量物です。作業は2~3人で行って下さい。

本装置を取り出す時や設置する時は、水平、且つ平らな場所で行って下さい。また、転倒や落下等の事故がないように十分ご注意下さい。本装置の重量は次の通りです。

M-SPS014SA11W : 19.0 kg
M-SPS014RA11W : 19.5 kg
M-SPS030SA11W : 41.0 kg
M-SPS030RA11W : 38.0 kg

本装置の多段積み設置はしないで下さい。

感電や故障の恐れがあります。

- 人身の損傷や、人命に重大な影響を及ぼす可能性のある次のような用途にはご使用にならないで下さい。
 - ・人命に直接かかわる医療機器
 - ・人身の損傷に至る可能性のある機器
- 本装置は日本国内での使用を目的に製造されています。

海外でご使用になると電源・使用環境が異なり、故障の原因になる恐れがあります。

・本装置の周辺に磁気の影響を受けやすい物(CRT ディスプレイ・フロッピーディスク等) を置かないで下さい。

画面揺れや記録データが消失する恐れがあります。

バッテリは定期的に交換して下さい。

定期的に交換しなかったり、本装置前面の BATTERY CONDITION LED (橙色)が点灯した状態でご使用になるとバッテリ内部の液漏れ等により焼損の可能性があります。 (「5-2 バッテリの点検(バッテリチェック)」の(4)の<注意事項>を参照して下さい。)

- 交換するバッテリは、弊社指定のもの、および新品をご使用下さい。 指定以外のバッテリや新旧の異なるバッテリをご使用になると、故障や不具合の原因となります。
- 計画停電時や交流入力プラグを抜く時(M-SPS014SA11W/M-SPS014RA11W)、入力ブレーカを切る時(M-SPS030SA11W/M-SPS030RA11W)は、運転状態がリモートオフ状態(本装置前面の RUN LED が点滅(約 1.6 秒周期)している状態)であることを確認して下さい。

本装置が起動状態(本装置前面の RUN LED が点灯の状態)のまま、分電盤のブレーカを切ったり、交流入力プラグを抜いたり、本装置背面の入力ブレーカを切ると、停電と同じ状態になるため、本装置内部のバッテリが放電されます。

- ・**突入電流の大きな機器(整流負荷、モータ負荷等)を本装置に接続しないで下さい。** 故障の原因となる恐れがあります。
- ・レーザープリンタを本装置や他のコンピュータ機器を経由して接続しないで下さい。 レーザープリンタはアイドル状態と比較して、定期的に著しい電力を消費するため、本装置が過負 荷状態になる可能性があります。
- すべてのコンセントが正しくアースされていることを確認して下さい。
- 出来る限り、すべての電源保護装置、及び情報システム装置には、同じ分岐回路(分電盤) に接続されたコンセントから電力を供給して下さい。

1-4 使用上のご注意

重要

- 次のような場所に、設置および保管することは避けて下さい。
 - a. 屋外
 - b. 極端に湿気の多い場所や、ほこりの多い場所
 - c. 腐食性ガスや、塩分のある場所
 - d. 直射日光のあたる場所
 - e. 火花や発熱体に近い場所
 - f. 極端な高温下や低温下、または温度変化の激しい場所
 - g. 振動、衝撃の加わる場所
 - h. 雨風の吹き込む場所
- 連続してバッテリチェックを行わないで下さい。

バッテリチェックは、実際に本装置内部のバッテリを放電し、バッテリの電圧をチェックします。連続してバッテリチェックを行うと、バッテリの損傷、交換時期の短縮になる恐れがあります。

・長期間ご使用にならない場合は、2か月毎にバッテリの充電を行って下さい。

2か月に一度、本装置を12時間以上運転してバッテリの充電を行い、充電後バッテリの点検を行って下さい。本装置を長期間運転しないで放置すると、バッテリが自然放電により過放電状態となり、使用不可能になる恐れがあります。

不要になった使用済みバッテリの廃棄処理は法的な規制を受けます。

専門の産業廃棄物処理業者に依頼するか、弊社担当 CE にご連絡下さい。

- 本製品を廃棄する際及びバッテリを交換する際には、以下の項目についてご注意下さるようお願い致します。
 - ・本装置は、小型シール鉛蓄電池を使用しています。

小型シール鉛蓄電池は、埋蔵量の少ない高価な希少資源を使用しておりますが、これらの貴重な資源はリサイクルして再利用できます。ご使用済みの際は捨てないでリサイクルにご協力下さい。



このマークは小型シール鉛蓄電池のリサイクルマークです。

Pb

・バッテリの処置・保管には、十分注意して下さい。

廃棄などの際に、小型シール鉛蓄電池を取り出した場合は、短絡(ショート)防止のために端子 を絶縁テープで貼る等の対策を講じた後、乾電池等の電池と混ぜないようにして下さい。

- ・使用済みバッテリのリサイクルに関するお問い合わせは、最寄りのサービスセンターまたは担当 保守員にまでお願い致します。
- 本装置前面の吸気孔、及び背面の冷却ファンをふさいだり、風通しの悪い場所でご使用になることは避けて下さい。


5

本装置前面の吸気孔、及び背面の冷却ファンは、装置内部を冷却するためのものです。装置内部の温度が定格仕様外になる恐れがあります。

- ・本装置の定格入力電圧は 100VAC、定格出力電圧は 100VAC±3%(バックアップ運転時) です。
- ・接続機器側での一線接地は避けて下さい。

本装置の入力、出力間は非絶縁となっています。
そのため、接続機器側での一線接地を行うと故障の原因となる恐れがあります。

本装置の通常交流出力コンセント、及び遅延交流出力コンセントの非接地側極、及び接地側極は、接続機器側での接地は行わないで下さい。 なお、接地極(アース)は、接続機器側での接地は可能です。




本装置の交流出力コンセント


2. 概要

2-1 各部の名称と働き


(1) M-SPS014SA11W



(2) M-SPS014RA11W



(3) M-SPS030SA11W




INR-HF52008

10

11)

3) M-SPS030RA11W



No.	名称		主な働き		
1	RUN(運転)		本装置が運転状態の時に点灯(緑)します。		
2		ALARM(故障)	本装置内部に故障が発生した時に点灯(橙)します。		
3	L	OVER LOAD(過負荷)	接続機器の負荷容量が定格仕様を超えたときに点灯(橙)します。		
4	E D BACK UP(バックアップ運転) 本装すす。	本装置がバックアップ運転状態の時に点灯(橙)します。			
5		BATTERY CONDITION (バッテリ充電量/バッテリアラーム)	バッテリが正常な時:点灯(緑)の種類(消灯・点滅・点灯)によって、充電量を示します。 バッテリが異常な時:点灯(橙)します。		
6	1	運転/停止	本装置の運転/停止を行うスイッチです。 約1秒間押下する度に運転と停止が切り換わります。		
7	ス イ RESET (ブザーストップ/リセット) チ BATTERY CHECK (バッテリチェック)		ブザーを停止させるためのスイッチです。 また、故障が復旧した後に本スイッチを約 3 秒間押下 すると ALARM LED が消灯します。		
8			手動でバッテリチェックを行うためのスイッチです。		
9	吸気孔		本装置内部へ吸気します。		
10	冷却ファン		本装置内部を冷却します。風向きは排気です。		
(11)	通常交流出力コンセント		接続機器の交流入力プラグを接続します。(注) 本装置の運転開始とほぼ同時に交流電圧を出力します。		

12	遅延交流出力コンセント	接続機器の交流入力プラグを接続します。(注)上記、通常交流出力コンセントが交流電圧を出力開始してから約5秒後に交流電圧を出力します。
(13)	ブレーカ	接続機器の負荷容量が本装置の最大定格を超えるとブレーカがトリップしてブレーカのボタンが飛び出します。ブレーカトリップをリセットするには接続機器を停止させた後、飛び出したボタンを押し込んで下さい。
14	交流入力プラグ (M-SPS014SA11W/RA11 のみ)	入力電源に接続します。
(15)	交流入力端子台 (M-SPS030SA11W/RA11のみ)	入力電源に接続します。
16	入力ブレーカ (M-SPS030SA11W/RA11のみ)	本装置の主電源を投入するスイッチです。また、接続 機器の容量が本装置の最大定格を超えるとトリップしま す。
17	インターフェーススロット	各種オプションカードを搭載します。 本装置の工場出荷時には、RS-232C カードが搭載されています。
18	落下防止ワイヤ固定用 M4 タップ (M-SPS014RA11W/030RA11W のみ)	本タップとラック搭載用左レールにある落下防止ワイヤ 固定用 M4 タップ間を落下防止ワイヤでネジ止めします。

(注) 突入電流を防止するために、通常交流出力コンセントが交流電圧を出力開始してから約 5 秒に 遅延交流出力コンセントが交流電圧を出力します。

電源投入順序に制約がある装置の組み合わせ(サーバ本体とディスク装置の組み合わせ等)で使用する場合は、コンセントの割り付けに注意して下さい。

3. 設置

3-1 設置場所


要

・本装置の周辺に磁気の影響を受けやすい物(CRT ディスプレイ・フロッピーディスク等) を置かないで下さい。


画面揺れや記録データが消失する恐れがあります。

・M-SPS014SA11W/M-SPS030SA11Wは「縦置き設置」、及び「横置き設置」が可能です。 横置き設置をする場合は、装置正面から見て右側へ倒した状態のみ可能です。 装置正面から見て左側へ倒した状態にはしないで下さい。


バッテリの液漏れによる、火災や故障の恐れがあります。



横置き設置不可



縦置き設置可能





横置き設置可能

(装置前面から見て左側へ倒した図)


(装置前面から見た図)

(装置前面から見て右側へ倒した図)





縦置き設置可能



横置き設置可能


(装置前面から見て左側へ倒した図) (装置前面から見た図) (装置前面から見て右側へ倒した図)

重要


・M-SPS014RA11W/M-SPS030RA11W は、「横置き設置(ラックマウント搭載)」のみ可能です。

「縦置き設置」は出来ません。


バッテリの液漏れによる、火災や故障の恐れがあります。



縦置き設置不可(装置前面から見て左側へ倒した図)




横置き設置(ラックマウント搭載)のみ可能 (装置前面から見た図)



縦置き設置不可(装置前面から見て 右側へ倒した図)


M-SPS014SA11W/M-SPS030SA11Wは「多段積み設置」はしないで下さい。
 感電や故障の恐れがあります。



多段積み設置不可

(装置前面から見た図)

重要




本装置前面の吸気孔、及び背面の冷却ファンをふさいだり、風通しの悪い場所でご使用になることは避けて下さい。

装置前面の吸気孔、及び背面の冷却ファンは、装置内部を冷却するためのものです。 装置内部の温度が定格仕様外になる恐れがあります。

M-SPS014SA11W (自立型 UPS/1400VA) / M-SPS030SA11W (自立型 UPS/3000VA)
 を設置する場所は、次のようなスペースが必要です。

本装置は、前面の吸気孔より吸気し、背面の冷却ファンより排気されます。 このため、前面、及び背面は 10cm 以上のスペースを空けて設置して下さい。 また、上面も 10cm 以上のスペースを空けて設置して下さい。



自立型 UPS/1400VA·3000VA を側面から見た図

3-2 自立型 UPS (M-SPS030SA11W) の取付方法


△ 注意


・本装置は重量物です。作業は2~3人で行って下さい。

本装置を取り出す時や設置する時は、水平、且つ平らな場所で行って下さい。 また、転倒や落下等の事故がないように十分ご注意下さい。 本装置の重量は次の通りです。

• M-SPS030SA11W: 41.0 kg

- (1) 傾けて設置しないで下さい。設置後は、装置の移動防止のために、必ずキャスターをロックして下さい。
- (2) UPS 本体を床面に固定するための L 形固定金具(標準添付部品)を使用する場合は、必ず床面と 金具を固定した後、UPS と金具を固定して下さい。この L 形固定金具は、UPS 転倒防止の為のも のです。





3-3 ラックマウント型 UPS(M-SPS014RA11W、M-SPS030RA11W)の取付方法

△ 注意

・本装置は重量物です。作業は2~3人で行って下さい。

本装置を取り出す時や設置する時は、水平、且つ平らな場所で行って下さい。 また、転倒や落下等の事故がないように十分ご注意下さい。 本装置の重量は次の通りです。

M-SPS014RA11W: 19.5 kgM-SPS030RA11W: 38.0 kg


(1)ラック搭載用右レール①とラック搭載用左レール②の長さ調整ネジ(M4 ネジ、各 3 か所ずつ)を緩め、各レールの長さをラックの奥行きに合わせて調整して下さい。

レールの長さは、545mm から 760mm の間で調整可能です。

レールの長さを調整した後、長さ調整ネジをしっかりと締めて下さい。


(2) 左右のレールとも位置決めのために、ラックの柱にある角穴に前後 2 か所ずつ(レール 1 本につき計 4 か所)、添付の位置決め用ワッシャ④をずれないようにはめ込んで下さい。

その後、位置決め用ワッシャをはめ込んだ角穴に添付のラック取付ネジ③を差し込みレールをネジ 止めして下さい。その際、レールの折れ曲がった部分(**UPS** 本体を支える部分)が、下側・内向きと なるようにして下さい。(ご使用になるラックによっては、位置決め用ワッシャの取付が不要な場合が




14


(3)下図のように、レールの上に **UPS** 本体を乗せ、添付のラック取付ネジ③で前面左右 **2** か所ずつ、合計 **4** か所ネジ止めして下さい。





(4) 落下防止ワイヤ取付ネジを使用して、本装置背面にある落下防止ワイヤ固定用 **M4** タップ⑤と、 ラック搭載用左レール②にある落下防止ワイヤ固定用 **M4** タップ(⑥-**1**、又は⑥-**2**) 間を、落下防止 ワイヤでネジ止めして下さい。



M-SPS014RA11W の背面







落下防止ワイヤ取付イメージ

△ 注意

- ・以下の方法で接地を行って下さい(D 種接地)。
 - M-SPS014SA11W / M-SPS014RA11W :

アース付きの電源コンセントに交流入力プラグを接続して下さい。

· M-SPS030SA11W/M-SPS030RA11W:

アース端子(入力端子台:端子記号 PE(G))に接地線を接続して下さい。

本装置(M-SPS014SA11W/M-SPS014RA11W)の交流入力プラグを、他の UPS の交流出力コンセントに接続しないで下さい。


誤動作や故障の原因になる恐れがあります。

本装置 (M-SPS030SA11W/M-SPS030RA11W) の交流入力端子台に、他の UPS の 交流出力を接続しないで下さい。

誤動作や故障の原因になる恐れがあります。

・日本国内の商用電源(100VAC)は通常、接地極(アース)と別に、接地側極と非接地側極があり、下図のように配線されています。接続する前に確認して下さい。

逆に接続すると、ノイズによる誤動作や感電等の恐れがあります。



本装置に接続できる入力電源は下表の通りです。

型名	ブレーカ容量	入力容量	入力電圧	入力周波数	相数
M-SPS014 SA11W M-SPS014 RA11W	20A 以上	1400VA	85∼120VAC	42.5∼68.5Hz	単相 2 線
M-SPS030 SA11W M-SPS030 RA11W	40A 以上	3000VA	63 - 120VAC	42.3 308.3112	平作 2 冰

(注1)本装置の運転中に入力電圧、又は周波数がこの範囲を外れると、バックアップ運転されます。 頻繁にこの範囲を外れるような入力電源に接続すると、バッテリが充放電を繰り返し、バッテリの 劣化、損傷の原因となります。

また、本装置の起動時に入力電圧、又は入力周波数がこの範囲を外れると「全く起動しない」、又は「起動時入力異常」となり、交流電圧が出力されません。

(注2)バックアップ時の出力周波数は、50Hz、又は 60Hz のいずれかの内、入力周波数に近い方が 自動的に選択されます。

3-5 交流入力プラグ、端子台の仕様

型名	交流入力プラグ、端子台				
全 和	タイプ	仕様			
M-SPS014 SA11W M-SPS014 RA11W	NEMA 5-15P	平行 2 極・アース付き(125V、15A) (コード長 約 2.2m)			
M-SPS030	M5 端子台	端子記号	端子名称		
SA11W		L/R	交流入力(非接地側極)		
M-SPS030 RA11W		N/S	交流入力(接地側極)		
ICATI VV		PE(G)	アース(保護接地)		

<お願い>

上記以外の規格外のプラグをご使用になる場合は弊社では保証の範囲外となりますので ご了承下さい。入力コンセントの変換の際は、場合によってはショート等の大きな問題に 繋がることもございますので、充分ご注意下さい。また、入力コンセントの電源工事は有資 格者の方が実施下さるようお願い致します。

ご不明な点がございましたら、弊社担当窓口までご連絡下さい。

3-6 交流出力コンセントの仕様

#1 5	交流出力コンセント			
型名 型名	タイプ	仕様		
M-SPS014 SA11W M-SPS014 RA11W	NEW 2 150	平行 2 極・アース付き(125V、15A) ・通常交流出力コンセント×4 口 ・遅延交流出力コンセント×2 口(注)		
M-SPS030 SA11W M-SPS030 RA11W	NEMA 5-15R	平行 2 極・アース付き(125V、15A) ・通常交流出力コンセント×4 口 ・遅延交流出力コンセント×4 口(注)		

(注) 突入電流を防止するために、通常交流出力コンセントが交流電圧を出力開始してから 約5秒後に遅延交流出力コンセントが交流電圧を出力します。


(「2-1 各部の名称と働き」を参照して下さい。)

電源の投入順序に制約がある装置の組み合わせ(サーバ本体とディスク装置の組み合わせ等)で使用する場合はコンセントの割り付けに注意して下さい。

3-7 交流入力側、出力側の配線

型名	交流入力側の配線	交流出力側の配線
M-SPS014 SA11W M-SPS014 RA11W	本装置の交流入力プラグを入力電源 コンセントに接続して下さい。(注1)	
M-SPS030 SA11W M-SPS030 RA11W	(1)交流入力ケーブルが入力電源に接続されていないことを確認して下さい。また、本装置背面にある入力ブレーカが OFF の設定になっていることを確認して下さい。 (2)本装置背面にある交流入力端子台カバーを取り外し、交流入力ケーブルを交流入力端子台に接続して下さい。(注2) (3)(2)で取り外した交流入力端子台カバーを取り付けて下さい。(4)(2)で接続した交流入力ケーブルを入力電源に接続して下さい。(注1) (5)本装置背面にある入力ブレーカをONの設定にして下さい。	本装置背面にある通常交流出力コンセント、遅延交流出力コンセントに接続機器の交流入力プラグを接続して下さい。(注3)(注4)(注5)(注6)

- (注1)M-SPS014SA11W/RA11Wの交流入力プラグを、他のUPSの交流出力コンセントに接続しないで下さい。また、M-SPS030SA11W/RA11Wの交流入力端子台に、他のUPSの交流出力を接続しないで下さい。誤動作や故障の原因になる恐れがあります。
- (注2) M-SPS030SA11W/M-SPS030RA11W への交流入力ケーブルの取付方法について
 - ・下図の①アース(保護接地)端子に、アース線を接続して下さい。
 - ・下図の②交流入力(接地側極)端子に、入力電源の接地側極を接続して下さい。
 - ・下図の③交流入力(非接地側極)端子に、入力電源の非接地側極を接続して下さい。




交流入力端子台カバーを取り外した図

(「2-1 各部の名称と働き」(5)交流入力端子台を参照して下さい。)

- (注3)交流出力コンセントに接続機器の交流入力プラグを接続する際に固い場合がありますが、これは 交流入力プラグが容易に抜けるのを防ぐためであり、交流出力コンセントの不良ではありません。 接続機器の交流入力プラグは交流出力コンセントに確実に接続して下さい。
- (注4)接続機器側での一線接地は避けて下さい。本装置の入力、出力間は非絶縁となっている ため、接続機器側で一線接地を行うと故障の原因となる恐れがあります。

本装置の通常交流出力コンセント、及び遅延交流出力コンセントの非接地側極、及び接地側極は、接続機器側での接地は行わないで下さい。

なお、接地極(アース)は、接続機器側での接地は可能です。




本装置の交流出力コンセント

(注5)交流出力コンセントの割り付けについて

突入電流を防止するために、通常交流出力コンセントが交流電圧を出力開始してから約 5 秒後に遅延交流出力コンセントが交流電圧を出力します。(「2-1 各部の名称と働き」を参照して下さい。)電源の投入順序に制約がある装置の組み合わせ(サーバ本体とディスク装置の組み合わせ等)で使用する場合はコンセントの割り付けに注意して下さい。

(注6)交流出力コンセントの使用条件について


型名	交流出力コンセントの使用条件
M-SPS014 SA11W M-SPS014 RA11W	接続機器の負荷容量の合計が「1400VA以下」、且つ「1120W以下」 になるように通常交流出力コンセント、遅延交流出力コンセントを使用して下さい。
	以下のすべての条件を満足するように通常交流出力コンセント、遅延交流出力コンセントを使用して下さい。
M-SPS030 SA11W	①下図のように通常交流出力コンセントの 「縦1列(2口)の合計が15A以下」、且つ「縦2列(4口)の合計が20A以下」 になるように接続機器を接続して下さい。
M-SPS030 RA11W	②下図のように遅延交流出力コンセントの 「縦1列(2口)の合計が15A以下」、且つ「縦2列(4口)の合計が20A以下」 になるように接続機器を接続して下さい。
	③接続機器の負荷容量の合計が 「3000VA 以下」、且つ「2400W 以下」 になるように通常交流出力コンセント、遅延交流出力コンセントを使用して下さい。



M-SPS030SA11W/M-SPS030RA11W の交流出力コンセント

3-8 インターフェースポートについて

本装置の工場出荷時には、インターフェーススロット(「2-1各部の名称と働き」を参照して下さい。) にRS-232Cカードが搭載されており、インターフェースポート(D-sub9ピン)から、以下に示す信号を取り出すことができます。必要に応じてご使用下さい。



ピン 番号	信号 種別	信号名	内容		
2-4 間		入力停電信号	停電等で入力電源に電圧異常が発生した時に出力する信号です。 (1.5 秒以下の瞬時停電では動作しません)		
5-4 問	接点信号	バッテリ電圧 低下信号	バックアップ運転中に、バッテリ放電終止の約 2 分前 (定格負荷時)になった時に出力する信号です。		
8-4 間	(注1)	UPS 自動 シャットダウン信号 (注2)	本装置の交流出力を停止させる時に本装置に入力する信号です。 (1)バックアップ運転中のみ交流出力の停止が可能です。 (2)本信号(DC5~25V)は約 0.6 秒以上入力して下さい。		
6-7 間		シリアルデータ 入力 (RX)	<通信方式> ・ボーレート : 2400bps		
9-7 間	RS-232C シリアル信号 (注3)	シリアルデータ 出力 (TX)	・データ長 :8bit・ストップビット :1bit・パリティ : non		
7		信号グランド (SG)	・キャラクタタイプ : ASCII 形式		

(注1)下記 OS に標準搭載されている UPS 監視機能(上記接点信号を使用)をご利用の場合は、 各 OS に対応した接点信号専用 RS-232C ケーブルが別途必要になるため、弊社担当窓口までご連絡下さい。なお、各 OS に標準搭載されている UPS 監視機能の詳細については各 OS の取扱説明書やオンラインマニュアル等を参照して下さい。


・Windows NT / 2000 : FiFN/WS9(RS-232C ケーブル)
・NetWare : FiFE/NS9(RS-232C ケーブル)

- (注2) Windows 2000、NetWare では、停電時に OS のシャットダウンは出来ますが、その後の UPS 自動シャットダウンは出来ません。
- (注3) 別売りの **UPS** 管理ソフト(上記 **RS-232C** シリアル信号を使用)をご利用の場合は、**UPS** 管理 ソフトに添付されている **RS-232C** ケーブルをご使用下さい。

4. 運転


4-1 電源を入れる

(1)入力電源、及び接続機器が本装置に接続されていることを確認して下さい。 接続されていない場合は、「3-6 交流入力側、出力側の配線」を参照して下さい。 本装置前面の RUN LED(緑)がゆっくり点滅(約 1.6 秒周期)します(リモートオフ状態)。






(2) 本装置前面の運転/停止スイッチを約1秒間押下して下さい。 スイッチが受け付けられると、ブザーが短く鳴ります。






(3) 通常交流出力コンセントから交流電圧が出力されます。遅延交流出力コンセントからは交流電圧は 出力されません。本装置前面の RUN LED(緑)は速い点滅(約 0.4 秒周期)になります。 本装置前面の BATTERY CONDITION LED(緑)は点灯の種類によってバッテリ充電量を表します。




(4)(3)の状態が約 5 秒間継続した後、遅延交流出力コンセントから交流電圧が出力されます。 本装置前面の RUN LED(緑)は点灯します。



(5) 自動でバッテリチェックが行われます。

本装置前面の BATTERY CONDITION LED(橙)がゆっくり点滅します(約 1.6 秒周期)。





- (6) 約 5 秒間のバッテリチェックが行われた後、バッテリに異常がなければ本装置前面の BATTERY CONDITION LED は再びバッテリ充電量(緑)を示し、(4)の状態(通常運転状態)に戻ります。
- (7)以上で本装置の起動が完了しました。接続機器の運転を開始して下さい。


4-2 電源を切る

△ 注意

計画停電時や交流入力プラグを抜く時(M-SPS014SA11W/M-SPS014RA11W)、入力ブレーカを切る時(M-SPS030SA11W/M-SPS030RA11W)は、運転状態がリモートオフ状態(本装置前面の RUN LED がゆっくり点滅(約 1.6 秒周期)している状態)であることを確認して下さい。

本装置が通常運転状態(本装置前面の RUN LED が点灯の状態)の時に、分電盤のブレーカを切ったり、交流入力プラグを抜いたり(M-SPS014SA11W/M-SPS014RA11W)、本装置背面の入力ブレーカを切る(M-SPS030SA11W/M-SPS030RA11W)と停電と同じ状態になるため、本装置内部のバッテリが放電されます。


- (1)接続機器の電源を切って下さい。
- (2) 本装置前面の運転/停止スイッチを約1秒間押下して下さい。 スイッチが受け付けられると、ブザーが短く鳴ります。





(3)出力が停止されます。

本装置前面の RUN LED(緑) がゆっくり点滅(約 1.6 秒周期) します(リモートオフ状態)。





- (4)電源を切って下さい。
- M-SPS014SA11W/M-SPS014RA11Wの場合、交流入力プラグを入力電源コンセントから 抜いて下さい。
- M-SPS030SA11W/M-SPS030RA11W の場合、装置背面の入力ブレーカを切って下さい。

5. 点検

5-1 日常点検

長期間にわたり安心してご使用頂くために、次のお手入れと点検を定期的に行って下さい。

- ・本装置前面の吸気孔、及び背面の冷却ファンにほこり等が付着していないことを確認して下さい。 ほこり等が付着している場合は、掃除機等で吸い取って下さい。
 - (掃除機等を使用する場合は、本装置の交流出力コンセントを使用しないで下さい。)
- ・本装置の表面、ケーブル、及びコンセント等が異常に発熱していないことを確認して下さい。
- ・運転中に大きな異常音や異臭が発生していないことを確認して下さい。

異常が発見された場合は、状況をご確認の上、弊社担当 CE にご連絡下さい。

5-2 バッテリの点検 (バッテリチェック)

重要

連続して、バッテリチェックを行わないで下さい。

バッテリチェックは、実際に本装置内部のバッテリを放電し、バッテリの電圧をチェックします。バッテリテストを連続して行うと、バッテリの損傷、交換時期の短縮になる恐れがあります。

バッテリの点検は、バッテリチェック機能を使って行います。


バッテリチェックには、自動チェックと手動チェックの2種類があります。

本装置の工場出荷時は、本装置が運転している時に自動チェックが行われる設定になっているため 手動チェックの必要はありません。


- ・自動チェック(工場出荷時の設定の場合)は、次のような時に行われます。
 - a) 本装置を起動した時
 - b) 運転継続状態で2週間毎
- 手動チェックは、次のような時に行います。
 - a) バッテリ異常で警告音が鳴った時
 - b) 自動チェック以外でバッテリの点検を行いたい時

以下にバッテリチェックの手順を示します。


(1)本装置が通常運転状態(本装置前面の表示パネルが以下の状態)であることを確認して下さい。



(2)本装置前面の BATTERY CHECK スイッチを約 1 秒間押下して下さい。 スイッチが受け付けられると、短くブザーが鳴ります。




(3) バッテリチェック中は、本装置前面の **BATTERY CONDITION LED**(橙) がゆっくり点滅します (約 **1.6** 秒周期)。 約 **5** 秒後、バッテリチェックが終了します。





(4) バッテリチェックの結果、バッテリに異常が無ければ通常運転状態((1)の状態)に戻ります。 バッテリが充電不足(バッテリチェック異常)の場合は、ブザーが「ピピピピ」と4回鳴り、本装置前面 の BATTERY CONDITION LED(橙)が点灯します。





<注意事項>

この状態では、停電が発生しても、バックアップ運転されない可能性があります。 重要な接続機器は本装置から退避した後、以下の確認を実施して下さい。

- ・12 時間以上運転を継続して、バッテリの充電を行って下さい。
- •12 時間経過後に再度バッテリチェックを実施し、本装置前面の BATTERY CONDITION LED(橙)が点灯しない時は正常です。
- ・再び BATTERY CONDITION LED(橙)が点灯した時は、バッテリの故障です。バッテリを交換して下さい。

バッテリ交換についての詳細は、「7.1 バッテリの交換」を参照して下さい。


6. トラブル時の対応

6-1 動作モードー覧表


本装置の調子がおかしい、接続機器が停止した等の場合は、下表により本装置前面の LED、及び ブザー音を確認した上で、「動作モードー覧表」をご覧になり、摘要欄に従って対処して下さい。

なお、ブザー音は本装置前面の RESET スイッチを約1秒間押下すると止まります。

LED の点滅の種類(記号は、「動作モードー覧表」中の記号に対応しています)



ブザー音の種類(記号は、「動作モード一覧表」中の記号に対応しています)



・表示灯記号: □ ・・・ 点灯 ■ ・・・ 消灯 ー□ー ・・・ 点滅

・表示灯"BATTERY CONDITION"(緑)は、点灯の種類によって以下のようにバッテリの充電量を表します。

■ (消灯)・・・・0~50% : 充電不足です。停電してもバックアップ出来ない可能性があります。

ヽ | / -□- (点滅) ・・・ 50 ~ 80% : ある程度は充電されていますが、十分なバックアップ時間は期待出来ません。 / | ヽ

□ (点灯) ・・・ 80 ~ 100% : ほぼ満充電状態です。十分なバックアップ時間が得られます。

	LED							
No.	RUN (緑)	ALARM (橙)	OVER LOAD (橙)	BACK UP (橙)	BATTERY CONDITION (緑・橙)	ブザー音	運転状態	摘要
1	点灯				充電量表示 (緑)		通常運転 (商用給電)	本装置は通常運転(商 用給電)しています。
2	•		•	•			バックアップ運転 放電終止停止	入力停電が継続し、バッテリの放電が終了したために出力が自動停止しました。入力電源が復電したら自動的に再起動し、通常運転(No.1)に戻ります。 再起動しない場合は、運転/停止スイッチを約1秒間押下して本装置を起動して下さい。
3	(b) 遅い 点滅 - 六		•	•	•		リモートオフ	本装置の出力を停止し ています。 運転/停止スイッチを約 1 秒押すことで、通常運転 (No.1)に戻ります。
4	点灯	点灯				(口) ピー (連続)	故障	本装置が故障しました。 重要な接続機器にない。 この状態では入力アップ 運転は出来ません。 周囲温度・換気をでいる 地域をしてから 本装置前面の RESET スイッチを約 3 秒間押下 して下さい。 上記操作を行っつて 上記操作を行っが消灯しない、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大

		LED						
No.	RUN (緑)	ALARM (橙)	OVER LOAD (橙)	BACK UP (橙)	BATTERY CONDITION (緑・橙)	ブザー音	運転状態	摘要
5	点灯		点灯		充電量表示 (緑)	(ロ) ピー (連続)	通常運転 出力過負荷	接続機器の容量が定格値を超えています。接続機器の容量を本装置の定格値以下に減らして下さい。この状態が継続すると本装置が故障する可能性があります。また、入力停電が発生しても正常にバックアップ運転が出来ません。
6	点灯	•	•	点灯	充電量表示 (緑)	(ハ) ピピピピ (30 秒毎)	バックアップ運転	入力電源異常が発生し、 バッテリから接続機器へ 給電が開始されました。 特に対処の必要はありま せん。 入力電源が復電すれば 自動的に通常運転 (No.1)に戻ります。
7	点灯	•	•	(a) 速点 ※ ※	充電量表示 (緑)	(イ) ピピピピ (連続)	バックアップ運転 バッテリ電圧低下	バックアップ運転が継続し、バッテリの電圧が低下してきました。定格負荷の場合、約2分後にバッテリ給電が停止します。 重要な接続機器は本装置から退避して下さい。 入力電源が復電すれば、自動的に通常運転(No.1)に戻ります。
8	点灯		点灯	(a) 速点 法 法	充電量表示 (緑)	(ロ) ピー (連続)	バックアップ運転 出力過負荷	バックアップ運転状態 で、接続機器の容量が 定格値を超えています。 接続機器の容量を本装 置の定格値以下に減らし て下さい。 この状態では、まもなく給 電が停止する可能性が あります。 重要な接続機器は本装 置から退避して下さい。
9	点灯	•		•	(b) 遅い 点滅(橙) <u></u> 六		自動 バッテリ チェック中	自動バッテリチェックが行われています。 約5秒間バッテリチェックが行われた後、問題がなければ通常運転(No.1)に戻ります。

			LEI)				
No.	RUN (緑)	ALARM (橙)	OVER LOAD (橙)	BACK UP (橙)	BATTERY CONDITION (緑・橙)	ブザー音	運転状態	摘要
10	点灯				点灯 (橙) □	(二) ピピピピ (4 回)	バッテリ チェック異常	バッテリが充電不足です。 重要な接続機器は本装置から退避して下さい。 充電のため、そのまま 12時間以上継続運転した後、手動でバッテリチェックを行って下さい。 再度、この状態になった場合は、バッテリの換す。バッテリを交換する必要があるため弊社担当 CEにご連絡下さい。
11	(b) 遅い 点滅 : 六	(a) 速い 点滅 : : : : : : : : : : : : : : : : : :	•		•	(イ) ピピピピ (連続)	起動時入力異常	入力電源が異常のため、 本装置を起動できません。 本装置を一旦停止して、 入力電源を確認してから、再度起動して下さい。
12	(a) 速 点 減 六				充電量表示 (緑)		起動時 出力遅延中	本装置の交流出力コンセントの内、通常出市田 ンセントのみに交流電圧が供給され、遅延出力コンセントからは交流電圧が供給されていない状態です。 約5秒間、この状態が継続した後に、遅延出力コンセントからも交流電圧が供給されます。
13	点灯	点灯		点灯	充電量表示 (緑)	(ロ) ピー (連続)	バックアップ運転 冷却ファン異常	バックアップ運転状態で、冷却ファンプ運転状態を発生しました。この状態が継続すると、本装置内部の温度なら電が停止します。接続機で、本装置を停止して下さい。入力電源動して下さい。入力電源動して下さい。入力電源動してである場合です。が再却ファンのはです。外社担にでする場合は、弊社担にでする場合は、弊社担にでする場合です。が対しているという。

			LEI)				
No.	RUN (緑)	ALARM (橙)	OVER LOAD (橙)	BACK UP (橙)	BATTERY CONDITION (緑・橙)	ブザー音	運転状態	摘要
14	(b) 遅点 米	▼ 交互に	点滅	(b) 遅点 ※ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			再起動待ち中	インターフェーススロット に搭載したオプションカードを用いた通信による 設定で、本装置の出力を 停止しています。 設定時に指定した時間 が経過した後、自動的に 本装置は起動し、通常運 転(No.1)に戻ります。 また、運転/停止スイッチ によっても起動することが できます。
15	点灯				点灯 (橙) □	(イ) ピピピピ (連続)	バッテリ 交換推奨通知	バッテリの交換推奨時期が来ました。バッテリを交換する必要があるため弊社担当 CE にご連絡下さい。ブザーストップ/リセットスイッチ (RESET) ⑦を押すことで、アラーム(表示・ブザー音) は正まりますが、24時間経過または再起動時、再びアラーム(表示・ブザー音)が出ます。

7. 保守

7-1 バッテリの交換

△ 注意

- ・**バッテリは定期的に交換して下さい。** 寿命が尽きたまま使い続けると、液漏れや発煙等の恐れがあります。
- ・バッテリの交換は専門の技術者が行って下さい。 感電の恐れがあります。
- ・交換するバッテリは、弊社指定のもの、及び新品をご使用下さい。 指定以外のバッテリや新旧の異なるバッテリを混ぜてご使用になると、故障や不具合 の原因となります。

重要

- ・不要になった使用済バッテリの廃棄処理は法的な規制を受けます。 専門の産業廃棄物処理業者に依頼するか、弊社担当 CE までご連絡下さい。
- ・本製品を廃棄する際及びバッテリを交換する際には、以下の項目についてご注 意下さるようお願い致します。
 - ・本装置は、小型シール鉛蓄電池を使用しています。

小型シール鉛蓄電池は、埋蔵量の少ない高価な希少資源を使用しておりますが、これらの貴重な資源はリサイクルして再利用できます。ご使用済みの際は捨てないでリサイクルにご協力下さい。



このマークは小型シール鉛蓄電池のリサイクルマークです。

Pb

・バッテリの処置・保管には、十分注意して下さい。

廃棄などの際に、小型シール鉛蓄電池を取り出した場合は、短絡(ショート)防止のために端子を絶縁テープで貼る等の対策を講じた後、乾電池等の電池と混ぜないようにして下さい。

・使用済みバッテリのリサイクルに関するお問い合わせは、最寄りのサービスセンターまたは担当保守員にまでお願い致します。

バッテリの寿命と交換時期について

本装置には、小型シール鉛バッテリを使用しています。バッテリの寿命や性能は、本装置の周囲温度やバッテリの放電回数、接続機器の負荷容量(負荷の大きさ)により大きく影響を受けますので、それらの条件によりバッテリの交換時期が変動します。従いまして、本装置をご使用の際は下記の推奨環境をお守り頂き、3年に1回バッテリ交換を行って下さい。

推奨環境をお守り頂けない場合は、下記のくUPS 周囲温度とバッテリ交換の目安>のグラフを参考にして3年以内にバッテリの交換を実施して下さい。

規定のバッテリ交換を実施しなかった場合は、バッテリの液漏れ等による焼損やその他の事故が発生 する可能性があります。また、バッテリによるバックアップ動作は保証できません。

<推奨環境について>


<u>本装置は屋内用として設計されています。定格仕様の環境で使用できますが、バッテリの寿命</u> やバッテリの性能劣化等を考慮して、以下の条件でご使用されることを推奨します。

項目	推奨	環境
温度	15~25℃	
湿度	30~70% (結露さ	させないで下さい)

<バッテリ交換時期の目安>

UPS の周囲温度が 25℃以下の環境でご使用の場合は約3年で交換、25℃より高い環境で ご使用の場合は、下記のグラフを参考にして3年以内に交換をして下さい。

<UPS の周囲温度とバッテリ交換の目安>



- ※バッテリは、周囲温度が 10℃高くなると、その寿命が約 1/2 になる特性を持っています。
- ※本装置はバッテリが寿命になっても継続して動作しますが、停電時には接続機器へ電力を 供給することなく停止してしまします。
- ※本装置前面にある BATTERY CONDITION LED (橙色)が点灯した状態でご使用になると バッテリ内部の液漏れ等により焼損の可能性があります。

(「5-2 バッテリの点検(バッテリチェック)」の(4)の<注意事項>を参照して下さい。)

重 要

- ・長期間ご使用にならない場合は、2か月毎にバッテリの充電を行って下さい。 2か月に一度、本装置を12時間以上運転してバッテリの充電を行って下さい。 バッテリの充電後、手動でバッテリチェックを行って下さい。 本装置を長期間運転しないで放置すると、バッテリが自然放電により過放電状態となり、 使用不可能になる恐れがあります。
- ・次のような場所に、保管することは避けて下さい。
 - a. 屋外
 - b. 極端に湿気の多い場所や、ほこりの多い場所
 - c. 腐食性ガスや、塩分のある場所
 - d. 直射日光のあたる場所
 - e. 火花や発熱体に近い場所
 - f.極端な高温下や低温下、または温度変化の激しい場所
 - g. 振動、衝撃の加わる場所
 - h. 雨風の吹き込む場所

以下に保管する際の手順を示します。

- (1)本装置を12時間以上運転してバッテリの充電を行って下さい。
- (2)接続機器の電源を切ってから、運転/停止スイッチにより、本装置の出力を止めて下さい。
- ・M-SPS014SA11W/M-SPS014RA11W の場合、交流入力プラグを入力電源コンセントから抜いて下さい。
 - ・M-SPS030SA11W/M-SPS030RA11W の場合、装置背面の入力ブレーカを切って下さい。 その後、本装置の交流出力コンセントから接続機器の入力プラグを抜いて下さい。 詳細は、「4-2 電源を切る」を参照して下さい。
- (3)箱(梱包されていた箱等)に入れて保管して下さい。
- (4)保管期間が2か月を超える場合は、2か月に一度、本装置を12時間以上運転してバッテリの充電を行って下さい。バッテリの充電後、手動でバッテリチェックを行って下さい。

本装置をご使用にならない場合でも、バッテリは本装置内部で自然放電するため、2 か月以上放置すると過放電状態となり、ご使用になれないことがあります。

|7-3|| 本装置の廃棄

重要

この製品には、小型シール鉛蓄電池を使用しております。小型シール鉛蓄電池はリサイク ル可能な貴重な資源です。蓄電池の交換及びご使用済み製品の廃棄に際しては、小型 シール鉛蓄電池のリサイクルへご協力ください。

本製品を廃棄する際及びバッテリを交換する際には、以下の項目についてご注意下さるようお願 い致します。

・本装置は、小型シール鉛蓄電池を使用しています。

小型シール鉛蓄電池は、埋蔵量の少ない高価な希少資源を使用しておりますが、 これらの貴重な資源はリサイクルして再利用できます。ご使用済みの際は捨てない でリサイクルにご協力下さい。



このマークは小型シール鉛蓄電池のリサイクルマークです。

・バッテリの処置・保管には、十分注意して下さい。

廃棄などの際に、小型シール鉛蓄電池を取り出した場合は、短絡(ショート)防止の ために端子を絶縁テープで貼る等の対策を講じた後、乾電池等の電池と混ぜない ようにして下さい。

・使用済みバッテリのリサイクルに関するお問い合わせは、最寄りのサービスセンター または担当保守員にまでお願い致します。

8. 定格仕様

8-1 定格仕様

型名		M-SPS014 SA11W	M-SPS014 RA11W	M-SPS030 SA11W	M-SPS030 RA11W		
タイプ		自立型 UPS	ラックマウント型 UPS	自立型 UPS	ラックマウント型 UPS		
運	運転方式		常時商用給電				
	定格容量	1400VA	/1120W	3000VA	/2400W		
	出力波形		正弦波(バック	アップ運転時)			
交流出力	電圧		商用運転時:交流 ップ運転時: 10 0		*		
火机山 山刀	周波数	·	商用運転時:交流 ップ運転時: 50 /				
	相数•線数		単相	•2 線			
	出力切換時間		10ms 未満(リ	レー切り換え)			
	電圧	(上記の	85~12 範囲外の電圧で	20VAC バックアップ運転に移行)			
	周波数	42.5~68.5Hz (上記の範囲外の周波数でバックアップ運転に移行)					
交流入力	相数•線数	単相 ∙2 線					
	最大入力電流	15A (充電	電流含む)	34A(充電電流含む)			
	漏洩電流	1mA 以下 (注1)		3mA 以下 (注1)			
	入力保護		サーキット	ブレーカ			
	種類	長寿命小型シール鉛蓄電池					
	定格容量	7Ah					
	使用個数	4	4 個		個		
バッテリ	公称電圧	48	BV	96V			
	充電時間	充電量 0~ 80%: 3 時間 充電量 80~100%: 5 時間					
	保持時間	5分(定格負荷、周囲温度 25℃、バッテリ初期状態) (済					

	UPS 周囲温度	0~40℃ (注3)					
	相対湿度	0~95 %(但し、結露のないこと) (注3)					
	騒音	商用運転時: 40dB(A) 以下 バックアップ運転時: 45dB(A) 以下					
	消費電力	=	寺: 120W 寺: 20W	充電時: 150W 満充電時: 25W			
その他	発熱量	/	: 432kJ/h : 72kJ/h		充電時: 540kJ/h 満充電時: 90kJ/h		
	冷却方式	冷却	ファン(80 mm 角× (商用運転時	(1個)による強制 は低速回転)	風冷		
	入力電線とアー ス間の許容電圧	230VAC					
	入力サージ 電圧耐量	$5 \text{kVpeak} (1.2 \times 50 \mu \text{sec})$					
外形寸法 W(mm)×D(mm)×H(mm)		$170{\times}480{\times}\\216$	$482{\times}529{\times}\\86.9$	190×530× 368(注 5)	482×579× 131.4		
質量		19.0kg	19.5kg	41.0kg	38.0kg		
	交流入力	平行 2 極・アース付きプラグ (125V、15A) (コード長 約 2.2m)		入力端子台 L/R、N/S : M5 ネジ			
外部接続	交流	平行:	2 極・アース付き	コンセント(125V、15A)			
(注4)	出力コンセント	通常交流出力コンセント×4 口 遅延交流出力コンセント×2 口		通常交流出力コンセント×4 口 遅延交流出力コンセント×4 口			
	アース端子	_	_	入力端子台 PE(G) : M5 ネジ			

注1)本装置を漏洩電流検知機能付きブレーカに接続する場合は、構築するシステム機器全体の漏洩電流が検知限度値を超えないようにして下さい。検知限度値を越えるとブレーカが切断されます。 注2)「9-1 バッテリ保持時間(バックアップ時間)について」を参照して下さい。

注3)バッテリの寿命や性能劣化等を考慮して以下の条件でご使用されることを推奨します。

(「7-1 バッテリの交換」の「バッテリの寿命と交換時期について」を参照して下さい。)

項目	推奨環境
温度	15~25℃
湿度	30~70% (結露させないで下さい)

注4)「3-4 入力電源の接続」、「3-5 交流入力プラグ、端子台の仕様」、「3-6 交流出力コンセントの 仕様」、「3-7 交流入力側、出力側の配線」を参照して下さい。

注 5)M-SPS030SA11W の高さ寸法はキャスター(64mm)を含んでいません。


9. 付録

9-1 バッテリ保持時間(バックアップ時間)について


バッテリ保持時間は、下図を目安として下さい。

下図は「条件:周囲温度 **25**℃、満充電、バッテリ初期状態」での目安であり、保証値ではありません。 バッテリ保持時間は、接続機器の負荷容量、及びバッテリの使用環境(使用年数、周囲温度、放電回数等)によって異なります。また、バッテリ初期状態と比較してバッテリ寿命時にはほぼ半減します。

M-SPS014SA11W/M-SPS014RA11W のバッテリ保持時間



M-SPS030SA11W/M-SPS030RA11W のバッテリ保持時間



富士電機システムズ株式会社

UPS全国サービスネットワーク 本社 In (0

UPS全国サービスネットリーグ							
本社	TEL	(03) 3515-7640	〒102-0075	東京都千代田区三番町6番地 17(宏正三番町第一ビル)			
北海道支社	TEL	(011) 221-5487	₹060-0031	北海道札幌市中央区北一条東二丁目5番地2(札幌泉第一ビル)			
道東支店	TEL	(0155) 27-1621	₹080-0803	北海道帯広市東三条南十丁目 15 番地			
釧路サービスセンター	TEL	(0154)32-4888	₹085-0032	北海道釧路市新栄町8番13号			
函館サービスセンター	TEL	(0138) 26-7878	₹040-0061	北海道函館市海岸町 5 番 18 号			
東北支社	TEL	(022)223-4460	₹980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町一丁目3番1号(日本生命仙台ビル)			
八戸支店	TEL	(0178) 21-2255	₹039-2245	青森県八戸市北インター工業団地一丁目4番 43 号(八戸インテリジェントプラザ)			
秋田支店	TEL	(018) 864-1415	₹010-0962	秋田県秋田市八橋大畑一丁目5番 16 号(東北富士電機㈱秋田営業所内)			
福島支店	TEL	(024)939-2913	₹963-8033	福島県郡山市亀田一丁目2番5号			
北関東支社	TEL	(048) 834-3111	〒330-0071	埼玉県さいたま市浦和区上木崎二丁目 11番 21号			
群馬支店	TEL	(027)326-9601	₹370-0044	群馬県高崎市岩押町 18 番 3 号			
栃木営業所	TEL	(028)639-5565	〒321-0953	栃木県宇都宮市東宿郷三丁目1番9号(USK東宿郷ビル)			
東関東支社	TEL	(043)266-8963	₹260-0843	千葉県千葉市中央区末広四丁目 20 番 1 号			
水戸支店	TEL	(029)275-2951	₹312-0052	茨城県ひたちなか市東石川三丁目 21 番 7 号(大山ビル)			
鹿島営業所	TEL	(0299)95-0151	〒314-0116	茨城県鹿島郡神栖町奥野谷 2134 番2号(アインビル)			
松戸営業所	TEL	(047) 340-3401	₹270-0014	千葉県松戸市小金 17 番地 8 号(光新ビル)			
南関東支社	TEL	(045)476-7852	₹222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番 17 号(KAKiYAビル)			
北陸支社	TEL	()	〒930-0004	富山県富山市桜橋通り3番1号(富山電気ビル)			
新潟支店	TEL	(025)284-5325	₹950-0965	新潟県新潟市新光町 16 番地 4 (荏原新潟ビル)			
福井営業所	TEL	(0776) 21-0605	〒910-0005	福井県福井市大手二丁目7番 15 号(明治安田生命福井ビル)			
中部支社	TEL	(052) 231-8548	₹460-0003	愛知県名古屋市中区錦一丁目 19 番 24 号(名古屋第一ビル)			
長野支店	TEL	(0263) 48-3586	₹390-0852				
岐阜支店	TEL	(058)253-6776	〒500-8868				
三重支店	TEL	(0593) 53-3471	〒510-0067	三重県四日市市浜田町6番 11 号(第一加藤ビル)			
関西支社	TEL	(06)6455-7277	〒553-0002				
滋賀支店	TEL	(077)510-3280	₹520-0043				
泉南支店	TEL	(0724)38-2505	〒596-0823	大阪府岸和田市下松町 5058 番地(MM88ビル)			
神戸支店	TEL	(078)366-0530	₹650-0027				
敦賀営業所	TEL	(0770) 22 - 0262	〒914-0811				
中国支社	TEL	(082)247-4262	₹730-0022				
岡山支店	TEL	(086) 422-9077	〒710-0842				
山口支店(分室)	TEL	(0836) 22-7546	〒755-0031	The state of the s			
四国支社	TEL	(087) 851-0085		香川県高松市番町一丁目6番8号(高松興銀ビル)			
九州支社	TEL	()	〒812-0025				
北九州支店	Tel	(/	₹802-0014				
南九州支店	Tel	(099) 226-1909	₹892-0846				
沖縄支店	TEL	(098)866-0341	〒900-0004	沖縄県那覇市銘苅二丁目4番 51 号(ジェイツービル)			

発行 神戸工場 ((078)991-3784 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地1

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。